

CHAQUETA CON ABERTURA

Consumo:

Kadupul: XS:183.14 S:191.55 M:197.88 L:206.04
XL:211.69 2XL:220.02 3XL:228.89.

Michigan: XS:115.8 S:124.14 M:130.19 L:134.96
XL:138.57 2XL:144.28 3XL:146.64

Hydrotech: XS:45.9 S:46.2 M:46.5 L:46.8 XL:47.1
2XL:47.4 3XL:47.7

Guata: XS:8 S:8 M:8 L:8 XL:8 2XL:8 3XL:8.

Otros insumos: Cordón caucho capota: XS:95 S:96
M:97 L:98 XL:99 2XL:100 3XL:102, cremallera: XS:91
S:93 M:95 L:97 XL:99 2XL:101 3XL:103, ojaletes:
Capota 2, tancas plásticas un par, velcro de 2.5 de
ancho por 7.5 de largo para mangas en charretera.
Broches plásticos uno en pechera y uno en cada
bolsillo, elástico de 5cm de ancho para puños:

DOBLE TELA. INTERNA CON
HYDROTECH SOLO EN EL CENTRO
BROCHE EXTERNO PARA AJUSTE



FRENTE

ESPALDA

NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS

FIRMA

PROCESO DE CONFECCIÓN CHAQUETA CON ABERTURA

1. Enguatar tapas de bolsillos y tapa cubre cremallera.
2. Entalegar tapas cortar puntas y voletar para respuntar a 3/16
3. Hacer dobladillo del bolsillo por piquete superior.
4. Unir los triángulos del bolsillo inferior para formar el bolsillo.
5. Respuntar el recuadro de los bolsillos.
6. Montar tapa.
7. Montar bolsillo cuadrando la medida con la tapa y sentar bolsillo en dos agujas.
8. Bordar delantero.
9. Cerrar espada de Kadupul hasta piquete según molde a 2 cm.
10. Montar falsos inferiores a la espalda de forro y respuntar sobre kadupul.
11. Cerrar espalda hasta la misma medida de la espalda de kadupul
12. Entalegar abertura de espalda de kadupul y forro y hacer el descargue del falso.
13. Montar cogotera a la espalda forro.
14. Montar falsos delanteros a los delanteros de forro y realizar el respunte de descargue
15. En forro: montar hombros y cerrar costado.
16. Cerrar mangas tipo sastre y montarlas al forro.
17. En chaqueta exterior: montar hombros, cerrar costados.
18. Cerrar mangas tipo sastre, respunte a 3/16 en manga superior inferior y montarlas a la chaqueta, guiarse por los piques de las mangas para coincidir en hombro y costado.
19. Unir la capota con el fuelle de kadupul y respuntar a 3/16.
20. Poner ojaletes según marca a la capota.
21. Unir con el fuelle la capota de hydrotech.
22. Montar las capotas por cuello de forro y chaqueta exterior.
23. Cerrar puños con elástico desde piquete voltear y respuntar.
24. Armar pasador de puño y respuntar pegando el velcro.
25. Pegar pasador a puño y velcro al puño.
26. Respuntar el cubre cremallera a 3/16 y montar sobre el delantero izquierdo
27. Montar cremallera izquierda continuar cerrando la capota por el borde superior y pegar cremallera lateral derecho.
28. Cerrar bases dejando a un lado de la espalda un hueco para voltear la chaqueta.
29. Montar puño a la chaqueta y unir por el interior con el forro.
30. Asegurar chaqueta por interno.
31. Voltear chaqueta y respuntar a 3/16 cremallera capota, 2do lado cremallera y bases.
32. Poner broche plástico superior sobre cubre cremallera y capota.