

Ubicación de moldes en tela

Universal Antimicrobial

TRAZO S



Consumo:

Universal antimicrobial: XS:238.87 S:253.61
M:261.89 L:274.12 XL:283.42 2XL:286.66
3XL:291.47.

Otros insumos: Elástico cintura de 3cm ancho:
XS:62 S:64 M:66 L:68 XL:70 2XL:72 3XL:74.

Cordón plano capota: XS: 102 S:103 M:104 L:105
XL:105 2XL:105 3XL:293.5, cremallera: XS:78
S:80 M:82 L:84 XL:86 2XL:88 3XL:90, RIP XS:17
S:18 M:18.5 L:19 XL:19.5 2XL:20 3XL:20

Ojaletes: Capota 2, broches plásticos dos pares:
en cintura y en pechera superior, punteras
plásticas 2, velcro de 2.5 de ancho por 2.5 de

OVEROL SUPERIOR

FRENTE

ESPALDA



NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS

FIRMA

PROCESO DE CONFECCIÓN OVEROL SUPERIOR

1. Unir centro atrás pantalón y respuntar en dos agujas.
2. Unir laterales de pantalón.
3. Unir tiro delantero desde piquete.
4. Unir hombros respunte.
5. Montar mangas y respuntar.
6. Cerrar costados.
7. Unir fuelle de capota respuntar.
8. Cerrar falso de la capota que esta incorporada en la misa y filetear falso capota.
9. Unir corpiño con pantalón.
10. Montar pretina por exterior bajando 2 cm de la costura de unión y respuntar inferior.
11. Desde centro frente a costado 17 cm y presillar elástico.
12. Sentar pretina superior sin pisar elástico en dos agujas.
13. Filetear tiro delantero hasta caja con puntada de seguridad.
14. Filetear falsos sin puntada de seguridad.
15. Montar capota a overol.
16. Montar en centro frente cremallera continua pero tipo jeans, se monta el lado izquierdo, se respunta en dos agujas o plana, y se monta el segundo lado de cremallera.
17. Se pone broche interno en cintura.
18. Se cose la jota desde tiro hasta cuello.
19. Entalegar la parte superior de la capota con falso.
20. Poner ojaletes en capota según la marca del molde.
21. Pasar cordón por ojaletes y poner tanca para que no se salga el cordón, este cordón queda con las puntadas por fuera.
22. Pegar velcros suavemente en capota 4 cm a cada lado.
23. Armar tapabocas y poner velcros verificar su posición.
24. Respunte a nit en contorno capota.
25. Respunte en dos agujas sentando falso capota.
26. Cerrar puño de rip en plana puntada corta y montar al puño.
27. Doblar para hacer respunte en el puño de modo que quede la pestaña del universal según el molde.
28. Hacer bota en plana.