

BALACLAVA SENCILLA

DOBLE TELA
INTERNA: HYDROTECH
EXTERNA: TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL

Consumo:



Universal: Único 34.69.

Hydrotech: Único 14.33.

Fastrack: Único 45.96.

Dril: Único 47.38

Otros insumos: Visera plástica 1, sesgo elástico 27 cm



NOMBRE DEL DISEÑADOR: JULIE KATHERINE PARRADO MESA

JUKAPA SAS




FIRMA

Ubicación de moldes en tela


Universal:

TRAZO S


Hydrotech:



Fastrack:



Dril:



PROCESO DE CONFECCIÓN BALACLAVA

1. Unir por centro frente a centímetro tira de gorra de universal y de fastrack.
2. Unir el círculo de la cabeza de universal y de fastrack a las tiras de la gorra respectivamente.
3. Filetear por centro atrás la pieza de contorno gorra y respuntar a 3/16.
4. Unir tapabocas de universal y respunta a nit.
5. Unir tapabocas de hydrotech.
6. Unir los dos tapabocas y montar a centro frente.
7. Filetear y respuntar en dos agujas.
8. Poner sesgo en collarín desde la pieza central superior y tapabocas.
9. Montar pieza a contorno de gorra por centro frente.
10. Respuntar en dos agujas.
11. Entalegar las piezas de la visera a medio cm.
12. Voltear y meter la visera acomodándola.
13. Respuntar contorno de visera en dos agujas y coser la costura central.
14. Montar la visera a la tira de la gorra.
15. Montar el contorno de gorra a la tira de la gorrar.
16. Se coloca la tira de sesgo de dril, y se pone la tira de fastrack, se dobla el dril y se cose a 1/4.
17. Se cierra y se monta en la gorra tapando la costura y dándole el refuerzo a la gorra.
18. Filetear la base.
19. Coser dobles.